




# YD6940

Adapter mit 2 Ausgängen für motorisierte Weichenantriebe

- YD6940 Adapter für motorisierte Antriebe
- Anschlussdetails und Verkabelung



# YD6940 Adapter für motorisierte Antriebe



## Produktbeschreibung

Adapter zum Anschluss von Weichenantrieben, die einen Polaritätswechsel erfordern, um zu schalten. Diese werden häufig als motorische Antriebe bezeichnet.

- Zusammen mit dem YD8116 geeignet für Antriebe folgender Hersteller:
  - Conrad
  - Hoffmann
  - Tillig
  - Fulgurex
  - Tortoise
  - Cobalt Analog
- Zusammen mit dem YD8008 / YD8044 geeignet für Antriebe folgender Hersteller:
  - Kato Unitrack
  - Tomix

Der Adapter kann für Ströme bis zu 3 A verwendet werden.



# Anschlussdetails und Verkabelung

## ⚠ Rechtlicher Hinweis ⚠


### **ACHTUNG**

Die hier vorgestellten Informationen setzen ggf. tiefgründiges Wissen in der Elektrotechnik, der Digitalisierungstechnik oder mit Computern (PCs) im Allgemeinen voraus und sollten nur mit entsprechendem Fachwissen umgesetzt werden. Bedenke bitte auch, dass ein Öffnen des Produkts und Änderungen an der Hardware in jedem Falle den Verlust von Garantie und Gewährleistung nach sich zieht. Nimm von Änderungen am Modul Abstand, wenn du dem nicht zustimmst.

Dieser Artikel wurde von allen Beteiligten nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Weder der Autor noch der Betreiber dieser Website übernehmen Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch die Anwendung der in diesem Artikel enthaltenen Informationen entstehen könnten.

Auf dieser Seite werden Ihnen Informationen zum Anschluss und der Verkabelung Ihres YD6940 anhand von einem Beispiel gezeigt.

## Anschlussbeispiele für Einspulen-Magnetantrieb, z.B. Kato Unitrack



YD6940

### Achtung!

Die Impulsdauer des Schaltdecoders muss bei Magentantrieben ohne Endabschaltung begrenzt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Magnetantrieb beschädigt wird.

### Achtung!

Alle Anschlussarbeiten am Schaltdecoder mit YD6940 müssen immer im **spannungslosen** Zustand erfolgen. Spannungsversorgung vom Netz trennen und die Zentrale abschalten!